

## Подключение гибридных АТС Panasonic KX-TA616/308, KX-TES(M)824 к E1tele.com

Подключение гибридных АТС осуществляется с помощью VoIP-шлюзов подключенных на СО порты АТС. Назначьте СО портам, к которым подключены VOIP -шлюзы, отдельную Trunk Group для прямого выхода на шлюз, доступ к которым осуществляется по набору цифр 8X, где X – номер группы СО портов. При необходимости можно убрать эти СО порты из автоматического доступа к внешней линии.

В зависимости от текущей конфигурации АТС, Вы можете выбрать удобный способ подключения:

- при наличии свободных СО портов рекомендуется использовать шлюзы с одним или несколькими FXS портами. В такой конфигурации при выходе на соответствующую транковую группу, абонент услышит гудок (dial tone) шлюза и сможет осуществлять звонки через E1tele.com. Правила набора номера определяются настройками шлюза (см. соответствующую инструкцию).
- при отсутствии свободных СО портов рекомендуется использовать шлюзы как с FXS, так и с FXO портами. В таком случае, шлюз устанавливается между городской телефонной линии и АТС. Порт шлюза Phone (FXS) подключается на СО порт АТС, порт шлюза Line (FXO) подключается к городской телефонной линии.

Примеры программ конфигурирования АТС Panasonic приведены на основе модели KX-TEM824. Чтобы войти в режим программирования, убедитесь, что телефон не используется и трубка лежит на рычаге, установите переключатель MEMORY в положение PROGRAM на моделях KX-T7000 или нажмите кнопку PROGRAM на моделях серии KX-T7300. Сделайте тоже самое, чтобы выйти из режима программирования. Системный аппарат должен быть подключен к первому внутреннему порту jack1.

### *Переход в режим программирования*

Нажмите кнопку **PROGRAM** -> Наберите \* # -> системный пароль (по умолчанию 1234)

Программирование осуществляется путем выбора номера программы (3 цифры) и изменения параметров, с сохранением в памяти АТС. Выход из режима программирования осуществляется нажатием кнопки **PROGRAM**.

Основные команды программирования:

- 400 Подключение внешней (СО) линии / CO Line Connection (Connect/Not connect).
- 401 Режим набора / Dial Mode (DTMF/Pulse/Call Block mode).
- 404 Номер группы внешних (СО) линий - (№ внешней (СО) линии – № группы внешних (СО) линий)
- 419 Автоматический доступ к линии (№ внешней (СО) линии – Enable/Disable)
- 414-416 (дневной-ночной-обед) Прямой входящий вызов / Direct In Line (№ внешнего СО - № разъема внутренней линии).

После окончания настройки, внутренние абоненты смогут иметь доступ к VoIP-шлюзам, и осуществлять звонки через E1tele.com. Входящие вызовы, поступающие на шлюз будут приходиться телефонный аппарат, подключенный к запрограммированному внутреннему порту АТС.