

Настройка SIP номера на телефонах Nokia E-серии

Данная инструкция описывает настройку телефонов Nokia Eseries (E51, E66, E71, E52, E55, E72 и др.) со встроенным SIP-клиентом и приведен пример настройки Nokia E71

Предварительно необходимо подключить телефон к точке доступа Wi-Fi. Для этого в Меню выбираем Tools -> Settings -> Connection -> Access Points.левой управляющей клавишей вызываем Options -> New access point. Далее определяем параметры точки доступа к которой подключаемся:

- Connection Name: Имя профиля соединения, например E1telecom.
- Data bear: Wireless LAN
- WLAN network name: имя беспроводной сети SSID, уточнить у администратора при ручном вводе (Enter manually), или Search for network (найти точку доступа), если точка доступа ведет вещание своего SSID.
- Network status: public
- Wlan network mode: infrastructure
- WLAN security mode: выбрать режим безопасности. Уточнить у администратора.
- WLAN security setting: определение настроек безопасности. Уточнить у администратора. Если используется парольная фраза WPA/WPA2, выбрать в поле WPA/WPA2 Pre-shered key. В поле Pre-shered key ввести парольную фразу. В поле WPA2 only mode выбрать off, ели режим шифрования WPA и on, если режим шифрования WPA2.
- Homepage: none

После настройки точки доступа в Menu -> Connectivity -> Connection mgr. -> Active data connections должно быть указано соединение с точкой доступа и время соединения. Так же проверить правильность настройки точки доступа можно используя встроенный браузер, открыв им любую интернет-страницу.

Для настройки SIP-клиента на телефоне делаем следующие настройки. В Menu -> Tools -> Setting -> SIP settings левой управляющей клавишей вызвать Options, в появившемся меню New SIP profile. Параметры SIP профайла:

- Profile name: Имя профайла, например E1 Telecom
- Service profile: IETF
- Default access point: выбираем сконфигурированную точку доступа.

- Public user name: 9992xxxxxxx@sip.web3tel.com , где 9992xxxxxxx Ваш SIP-номер. После сохранения информации в телефоне она будет отображаться в виде sip:9992xxxxxxx@sip.web3tel.com
- Use compression: NO
- Registration: Always on
- Use security: No
- Proxy server:
 - Registrar server address: sip.web3tel.com . После сохранения информации в телефоне она будет отображаться в виде <sip:sip.web3tel.com>
 - Realm: sip.web3tel.com.
 - User name: 9992xxxxxxx, где 9992xxxxxxx Ваш SIP-номер
 - Password: Ваш пароль на SIP-номер
 - Transport type: auto
 - Port: 5060
- Registrar server:
 - Registrar server address: sip.web3tel.com . После сохранения информации в телефоне она будет отображаться в виде <sip:sip.web3tel.com>
 - Realm: sip.web3tel.com.
 - User name: 9992xxxxxxx, где 9992xxxxxxx Ваш SIP-номер
 - Password: Ваш пароль на SIP-номер
 - Transport type: auto
 - Port: 5060

После заполнения профиля в Menu -> Tools -> Setting -> SIP settings должно появиться имя профиля с подписью Registered.

Далее в Menu -> Tools -> Setting -> Internet tel. левой клавишей выбрать Options -> New profile. В поле Name вписать имя профайла, например E1, в поле SIP profiles выбрать созданный в предыдущей настройке SIP profile (в соответствии с примером "E1 Telecom").