

Параметры настройки терминалов с SIP-номерами (9992xxxxxxx)

Персональный внутрисетевой SIP-номер 9992xxxxxxx выдается Вам при регистрации и используется для настройки программных телефонов, SIP-адаптеров, SIP-телефонов, шлюзов, АТС.

Параметры / Parameters:

SIP Server: sip.web3tel.com (204.138.165.129)

Port: 5060 UDP

Codecs: G.711u, G.711a, G.729, gsm.

USER NAME : SIP – номер / SIP - number (9992xxxxxxx)

Authorization ID / USER NAME: SIP – номер / SIP - number

Password: по умолчанию такой же как пароль для Вашего аккаунта / the same as web pass

DOMAIN (Realm/Proxy): sip.web3tel.com

OUTBOUND PROXY: не используется, оставить пустым / don't use, leave blank.

Дополнительные параметры:

Registration expiry: 3600 sec.

Use rport: YES

Send SIP keep-alives: YES

При необходимости использования STUN-сервера, можно использовать следующие параметры / If you need to use STUN-server: **stun.xten.com, stun.zoiper.com.**

Доп. параметры / Additional parameters:

Порт / Port: 3478

Интервал обновления/Time refresh 60 сек/sec

Период регистрации / Registration period 3600 сек/sec

Примеры настроек различных SIP-клиентов находятся в разделе [Описания и инструкции](#)

Изменить пароль на SIP-номер можно на сайте www.e1tele.com в разделе «мой телефон», «настройки безопасности», «[Изменить пароль на SIP номер](#)». В поле Текущий пароль следует ввести пароль от Вашего аккаунта, если Вы изменяете пароль в первый раз.

Требование к качеству интернет канала для одного разговора с использованием кодека G.711a/u не менее 64 кбит/с. При использовании кодека G.729 не менее 8 кбит/с.